







Se la plastica fosse molto tenera e si spanassero i fori allargare a mm. 8 ed utilizzare le bocche in dotazione con le apposite viti a passo metrico.