



Falls das Plastik sehr weich sein sollte und die Löcher ausleiern sollten, erweitern Sie sie auf 8mm und benutzen Sie die der Packung enthaltenen Buchsen, mit den dazu gehörigen Schrauben.

