

GST – Grata inferriata di Sicurezza per finestre con Tapparella – Modalità di utilizzo

Stato: **Tapparella abbassata, Grata riposta nella stanza**

Cosa voglio fare?

Montare la Grata per aerare la stanza in sicurezza

[Vedi il filmato: 41 secondi](#)

Stato: **Grata montata in posizione di utilizzo**

Cosa voglio fare?

Ruotare la Grata verso l'alto e chiudere la Tapparella

[Vedi il filmato: 36 secondi](#)

Stato: **Grata montata ruotata in alto, Tapparella abbassata**

Cosa voglio fare?

Ruotare la Grata in basso per aerare la stanza in sicurezza

[Vedi il filmato: 36 secondi](#)

Stato: **Grata montata in posizione di utilizzo**

Cosa voglio fare?

Rimuovere la Grata ed aprire completamente la Tapparella

[Vedi il filmato: 33 secondi](#)