



## Tasche in rete









### OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Tutte le tasche **si possono installare su qualsiasi tipo di superficie** (plastica rigida, lamiera e moquette) operando frontalmente senza dover smontare la superficie stessa per operare da dietro.



Ogni confezione contiene tutte le tipologie di fissaggio per soddisfare le suddette esigenze (vedi sotto).

Tutte le tasche sono disponibili sia con rete standard che con rete elasticizzata.

Tipologie di fissaggio		foro Ø8		foro Ø2,5		foro Ø9-10
						
	fissaggio per plastica		fissaggio per lamiera		fissaggio per moquette	